

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Max Music-Produkts. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch, damit Sie alle Funktionen optimal nutzen können.

TASTEN

EIN/AUS: Halten für ON/OFF, drücken zum Umschalten der Modi.

PREV/HOCH: Drücken Sie, um zum vorherigen Lied zu wechseln. Drücken Sie im Selfie-Modus, um ein Foto mit Ihrem Mobiltelefon aufzunehmen.

NEXT/RUNTER: Drücken Sie, um zum nächsten Lied zu wechseln. Drücken Sie im Selfie-Modus, um ein Foto mit Ihrem Mobiltelefon aufzunehmen.

ABSPIELEN/PAUSIEREN SCAN/LED: Drücken Sie diese Taste, um zwischen Wiedergabe und Pause zu wechseln.


Gedrückt halten, um die LED-Beleuchtung ein- und auszuschalten. 2 Mal drücken, um die Stereokopplung mit einem anderen KM15-Karaoke-Mikrofon zu starten.

REC: Drücken und halten Sie kurz, um den Sprachstil zu ändern.

Der Stimmentransformator ermöglicht den Wechsel zwischen 4 verschiedenen Stimmentypen.

VOL +: Erhöhung der Lautstärke.

VOL -: Verringerung der Lautstärke.



BETRIEB

1. Stromversorgung: Halten Sie die Taste "EIN/AUS" gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
2. BT-Verbindung: Aktivieren Sie BT auf Ihrem Smartphone und stellen Sie eine Verbindung mit dem Mikrofon her. Das Mikrofon gibt einen bestimmten Ton aus, um anzuzeigen, dass die Verbindung erfolgreich war.
3. Lautstärke einstellen: Stellen Sie die Mikrofonlautstärke auf einen geeigneten Pegel ein.
4. Starten Sie Ihre Karaoke-Runde!

AUFNAHME MIT SMARTPHONE

1. Schließen Sie das "Aufnahme"-Kabel an (Micro-USB auf 3,5 mm Klinke, nicht mitgeliefert). Stecken Sie das Micro-USB-Ende des Kabels in den Micro-USB-Schlitz an der unteren Schnittstelle des Mikrofons. Stecken Sie das 3,5-mm-Klinkenende des Kabels in die 3,5-mm-Buchse an Ihrem Smartphone.
2. Öffnen Sie Ihre bevorzugte Karaoke- oder andere Aufnahme-App und nehmen Sie Ihre Karaoke-Abenteuer auf.
3. Speichern Sie den Song: Gehen Sie nach den Anweisungen Ihrer bevorzugten Karaoke- oder Aufnahmesoftware vor.

SELFIE-FUNKTION

1. Drücken Sie die "EIN/AUS"-Taste, um vom Wireless- in den Selfie-Modus zu wechseln.
2. Aktivieren Sie BT auf Ihrem Smartphone. Suchen Sie nach "Shutter" und stellen Sie die Verbindung her.*
3. Öffnen Sie die Fotoschnittstelle Ihres Smartphones, drücken Sie die Tasten "hoch" oder "runter" am Mikrofon, um Aufnahmen zu machen.

* Nur für iOS Version 6.0 und Android Version 4.2.2 oder höher. Diese Funktion wird nicht von Smartphones unterstützt, die über eine unabhängige und spezielle Fototaste verfügen.

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung	: 6W
Frequenzbereich	: 100Hz-10kHz
Stromversorgung	: 5V via USB
Gewicht	: 0,38kg

Die Angaben sind typisch. Die tatsächlichen Werte können von einem Gerät zum anderen leicht abweichen. Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Produkte, auf die in diesem Handbuch Bezug genommen wird, entsprechen den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft, denen sie unterliegen:

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/30/EU

2011/65/EC



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1091

S.I. 2012:3032

